



## ATTENZIONE: NOTIZIE DI SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Vi ringraziamo per la preferenza dimostrata. Desideriamo informarVi che il vetro, pur essendo temperato ed adatto a sopportare le alte temperature, potrebbe rompersi per eventi naturali non imputabili al fabbricante o per le seguenti cause:

Non installare il parascintille troppo vicino al fuoco o a contatto diretto con le fiamme (distanza dalla fiamma minimo 50 cm). • Non serrare troppo i dadi dei piedini se presenti nel vostro articolo acquistato. • Il parascintille in vetro non deve chiudere più dei 2/3 della bocca camino per evitare l'eccessivo innalzamento della temperatura e la conseguente rottura. • Utilizzare il parascintille in vetro solo se il focolare è provvisto di griglia o alari ferma legna.



• Evitare urti o colpi, maneggiare con cura soprattutto quando è caldo. Non toccare mai il vetro quando è caldo. • Evitare lo shock termico: contatto con parti fredde e troppo calde. • **Fare attenzione ai bambini, animali, mobili o tappeti che in caso di rottura del vetro potrebbero ferirsi o danneggiarsi.**

## ATTENTION: NOTICE DE SÛRETÉ. LÉGÈRES ATTENTIVEMENT AVANT L'EMPLOIE

Merci pour la préférence. Nous vous informons que le verre, aussi en étant attempé et apte à supporter les hautes températures, pourrait se casser pour des événements naturels pas imputables au fabricant ou pour les suivantes causes: Ne pas serrer trop fort les écrous des pieds si presents dans les articles que vous avez achetés • Ne pas installer le pare-feu trop près du feu ou au contact direct avec les flammes (distance de la flamme minimo 50 cm). • Le pare-feu en verre ne doit fermer plus du 2/3 de la bouche cheminée pour éviter l'excessive élévation de la température et la conséquente rupture. • Utiliser le pare-feu en verre seul si le foyer est pourvu de grille ou alaire arrête bois. • Éviter les chocs mécaniques, manipuler avec attention. Ne pas toucher jamais le verre quand est chaud. • Éviter le choc thermique: contact avec des produits ayant une grande différence de température et des produits liquides. • **Faire attention aux enfants, animaux, meubles ou tapis qui en case de rupture du verre pourraient se blesser ou s'endommager.**

## ATTENTION: SAFETY INFORMATION. READ WITH ATTENTION BEFORE USE

Thank you for the preference. We inform that the glass, also being moderated and adapted to the high temperatures, could be broken off for natural events not imputable to the manufacturer or for the following causes: • Not lock too much the dice of the feet if present in your acquired article • Not install too much close to the fire or contact directed with flames (distance from the flame minimal 50 cm). • The glass does not have to close more of the 2/3 of the mouth fireplace in order to avoid the excessive elevation of the temperature and the consequent breach • Use the glass only if the fireplace is supplied of firm grill or wing-irons firewood • Avoid hits or blows, handle above all with cure when it is warm. Never touch the glass when it is warm. • Avoid the thermal shock: contact with cold and too much warm parts. • **Make attention with the children, animals, furnitures or carpets that in case of breach of the glass could be hurt or be damaged.**



Griglia o alari obbligatori  
Grille ou alaire arrête bois, obligatoire  
Firm grill or wing-irons obligatory